




## BM3010 嬰兒機配對快速使用指南 (需配合BM3000父母機使用)

新的 **BM3010** 嬰兒機必須按照以下步驟配對到 **BM3000** 父母機上才能使用。

詳細說明請參閱**BM3000** 用戶手冊，包括嬰兒機安裝說明 (第5-11頁)。

### 配對嬰兒機：

配對之前，請確認嬰兒機的電源 (**BM3000** 用戶手冊第31頁) 和父母機的電源 (**BM3000** 用戶手冊第32頁) 都已開啟。

1. 待機狀態下，在父母機上按下 **M** 鍵。
2. 按下 **▲/▼** 滾動選擇 **PAIR/UNPAIR CAM**，然後按下 **M** 鍵或者 **▶** 鍵。
3. 再次按下 **M** 鍵或者 **▶** 鍵選擇 **Pair new CAM**。
4. 按下 **▲/▼** 滾動選擇所需嬰兒機位置，然後按下 **M** 鍵。如果你選擇的嬰兒機位置已經被佔用，新的嬰兒機會替代原來已配對的嬰兒機。
5. 確認新的嬰兒機電源已開啟。當父母機屏幕上顯示 **Please press both [+] and [-] keys on CAM side until POWER indicator flashes Red and Green light** 時，立即在新嬰兒機上長按 **+** 鍵和 **-** 鍵5秒鐘，然後新嬰兒機上的指示燈  會交替閃爍紅色和綠色。
6. 配對成功後，屏幕會顯示新配對嬰兒機上的圖像，而其指示燈  將會變為綠色 (如嬰兒機使用AA電池供電) 或紅色 (如嬰兒機使用交流電源供電)。

### 注意

- 如果配對失敗，屏幕會顯示 **Pairing failed**。請嘗試重新配對。
- 每次只能配對一個嬰兒機。

如需技術支援，請致電偉易達技術支援熱線：852-2667 7433

© 2014 偉易達通訊設備有限公司。版權所有。